

07.09.2021

riag Clean 608

Flüssiges Entfettungsverfahren

riag Clean 608 ist ein leicht saures Entfettungsverfahren, welches in diversen Applikationen eingesetzt wird.

Eigenschaften

- Leicht sauer (im Einsatzbereich ca. pH 2,5)
- Geeignet für Eisenwerkstoffe
- Für Tauchanwendungen geeignet

Inhaltsstoffe

- Organische Säuren
- Nichtionische Tenside
- Korrosionsinhibitoren

Ansatzwerte für riag Clean 608

	Tauchen	
riag Clean 608 Additive	10 –	40 mL/L
Temperatur	40 –	80 °C
Zeit	0,5 –	2 min

Das Entfettungssystem enthält bereits Tenside, meistens sind keine zusätzlichen Detergentien notwendig. Bei Entfettungsproblemen kontaktieren Sie unseren Aussendienst für die beste Lösung.

Ansatz

Der Behälter wird zu $\frac{2}{3}$ mit Wasser gefüllt und auf ca. 40 °C aufgeheizt. Anschliessend wird die benötigte Menge **riag Clean 608 Additive** eingerührt. Nach Erreichen der Arbeitstemperatur ist der Elektrolyt betriebsbereit.

Betriebsparameter

Bewegung:	Eine Bewegung der Werkstücke ist empfehlenswert. Sie unterstützt die Reinigungswirkung.
Badbehälter:	Bei Einsatz von Ultraschall, hochlegierter Stahl
Heizung:	Hochlegierter Stahl- oder Glastauchbadwärmer, thermostatisch gesteuerte Temperaturregelung empfehlenswert
Absaugung:	Empfohlen
Wasser:	Um eine möglichst lange Standzeit und einen problemlosen Einsatz zu gewährleisten, empfehlen wir den Einsatz von Umkehrosmose-, vollentsalztem- oder entionisiertem Wasser.

Instandhaltung

riag Clean 608 kann je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Konzentrationen angesetzt werden. Um im gewünschten Arbeitsbereich zu bleiben, muss die Konzentration des Reinigers nach jedem Make up durch Analyse überprüft werden.

Wenn der Elektrolyt trotz ständiger Aufrechterhaltung der Sollkonzentration nicht mehr einwandfrei entfettet, so ist er ausgearbeitet und muss neu angesetzt werden.

Umweltschutz/Sicherheitshinweise

Konzentrate sowie Spülwässer sind den örtlichen Bestimmungen entsprechend aufzubereiten bzw. zu entsorgen. Angaben entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Chemikalien dürfen nicht unter 10 °C gelagert werden.

Haftung

Die vorliegende Betriebsanleitung wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen erstellt und beruht auf langjährigen Erkenntnissen und Erfahrungen von riag. Das Einhalten dieser Betriebsanleitung und der beschriebenen Methoden beim Kunden/Anwender können von riag nicht überwacht werden. Das Arbeiten mit Produkten von riag muss den örtlichen Verhältnissen entsprechend angepasst werden. Insbesondere bei Nichtbeachtung der vorliegenden Betriebsanleitung, unsachgemässer Anwendung der Methoden, eigenmächtigen technischen Veränderungen, fehlender oder mangelhafter Wartung der technischen und notwendigen Geräte/Apparaturen und beim Einsatz von nichtqualifiziertem Personal übernimmt riag keine Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten. Für durch riag oder ihre Erfüllungsgehilfen entstandene Schäden haftet riag nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

riag behält sich zudem das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen bezüglich der Produkte, Methoden und Betriebsanleitung vorzunehmen.

Wir liefern und leisten zu den im Internet unter www.riag.ch einsehbaren Allgemeinen Lieferbedingungen der Vereinigung Lieferfirmen für Oberflächentechnik VLO (Link „AGB“, Dokument „Allgemeine Lieferbedingungen“, Version 5/2018), die wir Ihnen auf Anforderung auch gerne zusenden.

Auf dieses Geschäft findet das materielle Schweizer Recht (Obligationenrecht) unter Ausschluss des Kollisionsrechts und völkerrechtlicher Verträge, insbesondere des Wiener Kaufrechts, Anwendung.

riag Oberflächentechnik AG
Murgstrasse 19a
CH-9545 Wängi
T +41 (0)52 369 70 70
F +41 (0)52 369 70 79
riag.ch
info@riag.ch

Analytik (Analysemethode riag Clean 608)

Probenvorbereitung: Badprobe an gut durchmischter Stelle entnehmen, auf RT abkühlen.

Reagenzien: Natronlauge 0,1 mol/L
Phenolphthalein 0,1 % in Ethanol

Durchführung: 10 mL Elektrolyt **riag Clean 608** in ein
250 mL Becherglas pipettieren
100 ml deion. Wasser zugeben
5 Tropfen Phenolphthalein Indikator beifügen
Titrieren mit Natronlauge 0,1 mol/L von farblos nach
rosa-violett

Berechnung: **riag Clean 608 Additive** (mL/L) = Verbrauch in mL x 2,52

Wenn der Elektrolyt trotz ständiger Aufrechterhaltung der Sollwerte nicht mehr einwandfrei entfettet, so ist er ausgearbeitet und muss neu angesetzt werden.

Achtung:

Die Zugabe anderer nicht in dieser Betriebsanleitung genannter Chemikalien kann zu Störungen und nachteiliger Beeinflussung des Elektrolyten und der Qualität der behandelten Oberfläche führen.